

طریقه نصب و رجیستر کردن USBCID.ocx و یا GSM_Modem.ocx در Delphi7


برای نصب و استفاده کامل از این OCX به طور حتم بایستی مراحل زیر را انجام دهید .

- 1**- ابتدا OCX برنامه به نام GSM_Modem.ocx را که به همراه CD دستگاه برای شما ارسال شده است (نمونه ای از آن در سایت نیز به عنوان مثال قرار گرفته) را رجیستر کنید . البته با نصب پکیج نصبی برنامه اینکار توسط آن انجام میگیرد و میتوانید به مرحله بعد بروید . در غیر اینصورت Regsvr32.exe را توسط OCX را رجیستر کنید .


regsvr32 gsm_modem.ocx

- 2**- به محلی که پکیج مثال را نصب کرده اید بروید (بیش فرض : Delphi Sample/TLB) و سپس وارد پوشه Program Files\Borland\Delphi\Imports شوید و فایل GSMModem_TLB.pas را که درون آن قرار دارد را درون پوشه Program Files\Borland\Delphi\Imports کپی کنید . X به معنی ورژن دلفی میباشد که ممکن است 5 یا 6 یا 7 باشد .


- 3**- دلفی را اجرا کنید و سپس از منوی Component آیتم Import ActiveX Control را انتخاب نمایید .



- 4**- بر روی Install کلیک کنید در این مرحله چون در مرحله اول فایل GSMModem_TLB.pas در پوشه Imports کپی شده پنجره ای مبنی بر جایگزین شدن آن در یافت میکنید . دقت کنید که **حتماً در این مرحله No** را انتخاب کنید تا از همان فایل مرحله اول استفاده شود .



۵- در پنجره جدید Into new package را انتخاب کنید و یک نام به عنوان مثال a را وارد کنید و Ok را کلیک کنید .



۶- در پنجره باز شده از شما تایید میخواهد تا پکیج را کامپایل و رجیستر کند Ok را کلیک کنید .



7- در این مرحله بایستی پنجره ای مانند زیر باز شود که به معنی انجام تمام مراحل با موفقیت میباشد . Ok را کلیک کنید .



8- پنجره کوچک با عنوان **Package - a.dpk** را ببندید و به سوال مبنی بر ذخیره کردن a.dpk جواب **Yes** بدهید تا ذخیره شود . در این مرحله کار تمام شده است و میتوانید OCX را که به فرم خود اضافه کنید . همچنین میتوانید در این مرحله مثال نوشته شده سیستم را که به همراه پکیج نصب میشود را باز کنید .

web : www.khazama.com

eMail : behzad@khazama.com

Tel : 0915 571 4862